### T 50 - 350

Volts 230/400

Matricola - Serial Number 01/ \_\_\_\_\_

Manuale Uso e Manutenzione

Conservare per riferimenti futuri





01\_90 0050 02 50 61\_04



Optionals - Extras

ENGLISH  CONTENTS
CONTENTS
Pag. Contents
Contents.  General information.  Service life and disposal of the machine.  Read carefully.  Key to the graphic symbols.  Packing.  Machine identification.  Description of the machine.  Technical specifications.  Cutting capacity.  Operating the machine.  Noise emission measurements.  Overall dimensions.  Lifting and shifting the machine.  Positioning requrements.  Fixing and livelling the machine.  Machine assembly.  Safty rules.  Safty marking.  Safty devices.  Lectrical connections.  Connecting to the dust extractions system.  Control handgrip.  Normal stopping.  Cutting angles.  Using the machine.  Setting 0° angle.  Maintenance.
<ul> <li>Replacing the blade.</li> <li>Replacing the belt.</li> <li>Adjusting lower stop position.</li> <li>Electrical wiring diagrams.</li> <li>Spare parts.</li> </ul>



7 50 - 350 01_90 0050	02 50 61_04 Voits 230/60 MONOFASE
ITALIANO	ENGLISH
INFORMAZIONI GENERALI	GENERAL INFORMATION
La OMGA S.p.a. non potrà essere ritenuta responsabile degli eventuali danni, che risulteranno da un utilizzo non descritto, in questo manuale, o da una manutenzione effettuata non correttamente.  Tutti i diritti sono riservati alla OMGA S.p.a.  Tutti i dati, descrizioni ed illustrazioni del presente libretto, non sono impegnativi. La OMGA S.p.a. si riseva il diritto di apportare senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune, per esigenze tecniche o migliorative.  Per qualsiasi necessità o consiglio d'uso, rivolgeteVi al Concessionario di zona.	OMGA S.p.A. shall not be held responsible for any mistakes which might result from a use other than that described in this manual or caused by improper maintenance.
GARANZIA	WARRANTY
La macchina è garantita per un periodo di 6 mesi per le parti meccaniche e 3 mesi per le parti elettriche a partire dalla data della fattura di acquisto. Essa consiste nella sostituzione gratuita, di tutte le parti meccaniche, che presentano difetto di materiale o di fabbricazione. Inoltre, non sono coperti i guasti o difetti dovuti a fattori esterni, errori di manutenzione, utilizzo improprio della macchina, uso della stessa in condizioni di sovraccarico, usura naturale, errori di montaggio, o altre cause a noi non imputabili. La spedizione in sostituzione, è intesa franco nostro stabilimento. La macchina resa, anche se in garanzia, dovrà essere spedita in porto franco.  Per avvalersi del diritto di garanzia nei confronti dell' OMGA S.p.a. è necessario fornire le seguenti informa-	of the invoice. The guarantee covers the replacement free of charge of all mechanical parts which feature defects determined by the use of faulty material or by improper workmanship. Breakdowns and defects arising out of external reasons, incorrect maintenance or improper use of the machine, use of the machine overloaded, normal wear and tear, assembly errors and other causes, which we are not responsible for, do not fall within the scope of the guarantee. Machines returned to us, even under the guarantee, must be shipped on a free port basis.
zioni:  1. Modello macchina. 2. Numero di matricola. 3. Tensione e frequenza della macchina. 4. Nominativo del Concessionario presso il quale è stata acquistata. 5. Descrizione dell'eventuale difetto riscontrato. 6. Descrizione del tipo di lavorazione eseguita. 7. Ore di utilizzo giornaliere	<ol> <li>Machine model</li> <li>Serial number</li> <li>Voltage and frequency of the machine</li> <li>Name of the dealer from which the machine was purchased</li> <li>Description of the fault</li> <li>Description of the work the machine is used for</li> <li>Daily hours of work</li> </ol>
In mancanza dei sopracitati dati anche in maniera parziale non sarà possibile dare corso alla procedura di eventuale garanzia.	Should any of the information listed be lacking, we will not be able to carry out the guarantee procedures.  Send to:
Inviare a:  OMGA INC.  3705 WILLIAM RICHARDSON DRIVE  SOUTH BEND.  INDIANA 46628 U.S.A	OMGA INC. 3705 WILLIAM RICHARDSON DRIVE SOUTH BEND. INDIANA 46628 U.S.A  The machine has been built in accordance to the essential safety requirements. Replacement of parts must be effected using only suitable spares ordered from OMGA S.p.A. The use of similar parts that have not been supplied
La macchina è stata costruita nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza. La sostituzione di pezzi deve pertanto essere effettuata solo con pezzi adeguati richiesti a OMGA S.p.A. E' proibito l'impiego di pezzi simili non forniti direttamente da OMGA S.p.A.  Utilizzare pezzi simili, non forniti da OMGA S.p.A., o non seguire le indicazioni contenute in questo manuale fa cessare automaticamente la responsabilità di OMGA S.p.A.  Tutte le nostre macchine subiscono in stabilimento un collaudo. Eventuali danni riscontrati al momento del disimballo devono essere notificati immediatamente al vettore.  Controllare inoltre, la presenza di tutti gli accessori ed opzionali, che compaiono nel documento di accompagnamento.	directly by OMGA S.p.A. is prohibited.  The use of similar parts that have not been supplied directly by OMGA S.p.A or failure to follow the instructions given in this handbook will forfeit the guarantee and relieve OMGA S.p.A from each and every responsibility.  All our machines are commissioned at our factory. Any damage noted when the machine is unpacked must be reported immediately to the carrier.  Make sure all accessories and optionals mentioned in the shipping documents are present.
SMALTIMENTO DELLA MACCHINA	DISPOSAL OF THE MACHINE
Una volta cessata l'attività operativa della macchina, lo smaltimento della stessa deve avvenire tramite un normale centro di raccolta e smaltimento di rifiuti industriali.	When the machine's service life has come to an end, it must be disposed of through an industrial waste collection and disposal centre.



ITALIANO	ENGLISH
LEGGERE	READ
ATTENTAMENTE	CAREFULLY



La sicurezza presuppone l'osservanza delle norme antinfortunistiche vigenti in ogni Paese del mondo.

L'Utilizzatore si farà carico dell'istruzione del personale che opererà con questa macchi-

Prima di ogni collegamento a qualsiasi fonte di energia elettrica e pneumatica e prima di attivare la macchina, l'Operatore dovrà leggere attentamente le norme descritte in questo manuale.

All'interno di questo manuale, in ogni capitolo che descriva modalità di operare o di manutenzione che comportino anche una minima possibilità di rischio, sono inseriti simboli grafici che richiamano l'attenzione dell'Operatore.

Ogni simbolo grafico è chiaramente commentato a pagina 4 nel "VOCABOLARIO GRA-FICO".

For safety purposes it is necessary to observe the accident-prevention standards in force in the country where the machine is operated.

The user is responsible for training the personnel who are to use this machine. Before connecting to any electrical or pneumatic energy source and before starting the machine, the operator must read carefully the rules described in this manual.

All chapters in this manual which describe operating or maintenance procedures involving even the slightest risk contain graphic symbols to draw the operator's attention to the risk.

The meanings of the graphic symbols are explained clearly on pages 4 in the section **KEY TO GRAPHIC SYMBOLS** .





Symbol	ITALIANO	ENGLISH	Symbol	ITALIANO	ENGLISH
	VOCABOLARIO GRAFICO	KEY TO GRAPHIC SYMBOLS		VOCABOLARIO GRAFICO	KEY TO GRAPHIC SYMBOLS
	Divieto di procedere senza aver letto il paragrafo precedente	It is forbidden to proceed without reading the corresponding section		Attenzione generico	Generic danger
$\bigcirc$	Operazioni vietate	Prohibited operations		Attenzione al collegamento all'impianto di aspirazione	Pay attention to dust extraction system connection
9	Obbligo di indossare occhiali di protezione	Safety glasses must be worn	<b>-</b> <≡	Indossare grembiule protettivo di cuoio	Protective leather apron must be worn
	Obbligo di indossare guanti di protezione	Protective gloves must be worn	k	Dotarsi di mezzi di estinzione di incendio	Fire-fighting equipment must be readily available
	Obbligo di indossare calzature idonee	Suitable footwear must be worn	+	Dotarsi di cassetta di pronto soccorso	First-aid kit must be readily available
	Obbligo di indossare cuffie di protezione dal rumore	Ear defenders must be worn		Assunzione di informazioni	Information
$\triangle$	Pericolo generico	Generic danger			
	Pericolo di scarica elettrica e/o pre- senza di tensione	Danger of electrical discharge and/ or presence of live parts			
4	Attenzione al collegamento elettrico	Pay attention to the electrical connection			
	Attenzione al collegamento pneumatico	Pay attention to the pneumatic connection			





# ITALIANO ENGLISH IMBALLAGGIO PACKING














ITALIANO	ENGLISH
IMBALLAGGIO	PACKING



L'imballaggio è costituito da una paletta in legno a cui la macchina è stata fissata e da un cappuccio di cartone di grosso spessore reggiato alla paletta stessa. L'imballaggio così fatto ha dimensioni di cm 74 X 64 X 65 H. Esso deve presentarsi chiuso e privo di danneggiamenti (ammaccature o tavole rotte) derivanti dal trasporto o da manomissione di terzi, **Fig. 1.** 

Per il disimballo della macchina procedere come segue:

- 1. Tagliare le due regge. Fig. 2.
- 2. Sollevare il cartone. Fig. 3.
- La macchina è bloccata alla paletta in legno tramite due viti. Con chiave CH 17 (non in dotazione) svitarle per staccare la mcchina dalla paletta stessa. Fig. 4/5.

La macchina è completa di: Fig.6

- 1. Busta chiavi
- 2. Set di chiavi Allen 4/5/8 speciale.
- Cacciavite.
- 4. Chiave fissa a una bocca CH 32.
- Appoggio laterale e fermo di misura.
- 6. Manuale uso & manutenzione.

The packaging consists of a wooden pallet to which the machine has been fixed and a thick cardboard covering strapped to the pallet. The packaging as described has the following dimensions: 74 X 64 X 65 h cm. It must arrive closed and without any damages (dents or broken tables) due to transportation or tampering by third parties, **Fig. 1.** 

To unpack the machine proceed as follows:


- 1. Cut the two straps. Fig. 2.
- 2. Lift the cardboard. Fig. 3.
- 3. The machine is locked to the wooden pallet by two screws. Using wrench CH 17 (not furnished) loosen them and remove the machine from the pallet. **Fig. 4/5.**


The machine comes complete with Fig. 6.

- 1. A bag containing its keys;
- 2. A set 4/5/8 Allen wrenches;
- A screwdriver:
- 4. A n. 32 box wrench with one end;
- Lateral support and measurement stop.
- 6. An operator's handbook.



ITALIANO	ENGLISH
IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA	MACHINE IDENTIFICATION
L'identificazione nominativa della macchina è possibile tramite la targhetta (1) in alluminio serigrafato posta sul carter fisso della macchina. Sulla targhetta (2) appaiono i sempre della macchina.	The name of the machine can be read on the printed aluminium plate (1) affixed to the front of the machine. The following information is given on the front name plate (2):
guenti dati:	Address of the manufacturer.
1. Indirizzo del costruttore.	2. Machine model.
2. Modello della macchina.	3. Serial number.
3. Numero di matricola.	4. Year of manufacture.
4. Anno di costruzione.	5. Frequency in Hertz.
5. Frequenza in Hertz.	6. Total power installed in kW.
6. Potenza totale installata in kWatt.	7. Current draw in Amperes.
7. Assorbimento in Amper.	8. Voltage in Volts.
8. Voltaggio in Volt.	9. Maximum diameter of the blade in inch.
9. Diametro massimo della lama in pollici.	10. Diameter of the blade hole in inch.
10. Diametro del foro in pollici.	11. Minimum diameter of the blade in inch.
11. Diametro minimo della lama in pollici.	12. Overall weight of the machine in N.
12. Peso complessivo della macchina in N.	<b>V</b>







# ITALIANOENGLISHDESCRIZIONEDESCRIPTIONDELLA MACCHINAOF THE MACHINE




- Impugnatura con interruttore "marcia-arresto" motore lama.
- Carter fisso coprilama.
- 3. Protezione mobile.
- 4. Sponda di appoggio.
- Basamento.
- Bloccaggio angolazioni autocentranti.
- Bloccaggio angolazioni intermedie.
- 8. Gruppo molla di ritorno.
- 9. Predisposizione per fissaggio della troncatrice al piano di lavoro.
- 10. Tavola girevole.
- 11. Fermo di misura.
- 12. Salvamotore magnetotermico.
- 13. Fori per montaggio supporti laterali.
- 14. Completamento protezione fissa.
- 15. Fori per montaggio pressori.

- 1. Handgrip with blade motor start-stop switch.
- Fixed guard.
- Movable guard.
- 4. Fences.
- 5. Base
- 6. Self-centring angle lock.
- 7. Intermediate angle lock
- 8. Cutting assembly descent balancing device.
- 9. Holes for securing mitre saw to work bench.
- 10. Rotary table.
- 11. Measurement stop.
- 12. Thermal magnetic overload cutout.
- 13. Holes for mounting lateral supports.
- 14. Blade guard completion.
- Clamp mounting holes.












1 30 - 330 VOIIS 230/00 MONOFASE			
ITALIANO		ENGL	ISH
DESCRIZIONE DELLA MACCHINA			IPTION MACHINE
		3	
<ol> <li>La troncatrice modello T 50 – 350 "U.S." é una tr di precisione. Le caratteristiche principali sono:</li> <li>Tavola rotante con bloccaggio autocentranti 15° - 10° in entrambe le direzioni.</li> <li>Bloccaggio manuale sulle angolazioni interri 3. Trasmissione moto motore/lama tramite cin 4. Protezione della lama in policarbonato.</li> <li>La troncatrice è predisposta per ricevere una vas più versatile e completa.</li> </ol>	e sulle angolazioni 0° - 45° - 22° 30' - medie. ghia trapezoidale. ta gamma di accessori che la rendono	<ol> <li>Turntable with self-centring locking at 0°</li> <li>Manual locking at intermediate angles.</li> <li>Transmission of motor-blade motion by</li> <li>Polycarbonate blade guard.</li> <li>The mitre saw can accommodate a wide rancomplete.</li> </ol>	e - 45° - 22°30′ - 15° - 10° in both directions.  means of V-belt.  age of accessories rendering it versatile and
CARATTERISTICHE TECNICHE		TECH! SPECIFIC	
SPECIFICHE ELE		ELECTRICAL SPECIFICATIONS	
TENSIONE ALIMENTAZIONE:	230/60 MONOFASE	SUPPLY VOLTAGE	230/60 SINGLE – PHASE
POTENZA TOTALE INSTALLATA	2,2 KW	TOTAL INSTALLED POWER	2,2 KW
IMPIANTO DI ASPI	RAZIONE	DUST EXTRAC	TION SYSTEM
UNA BOCCA DI ASPIRAZIONE	ø 80 mm	1 INTAKE NOZZLE (BLADE)	ø 3" 1/4
VELOCITÀ NEL CONDOTTO DI ASPIRAZIONE	21 m/s	VELOCITY IN EXTRACTION DUCT	21 m/s
PORTATA RESIDUO EVACUATO	400 m³/h	WASTE EXTRACTION CAPACITY	400 m³/h
DEPRESSIONE	180 mm H₂0	INTAKE NOZZLE PRESSURE DROP	180 mm H <sub>2</sub> 0
UTENSILE CONSI	GLIATO	TO	OLS
LAMA	ø 350 mm	BLADE	ø 14"
FORO	ø 25,4 mm	EXTERNAL DIAMETER	ø 1"
NUMERO DI DENTI Z=	84	NO. OF TEETH Z=	84
VELOCITÀ ROTAZIONE LAMA	3400 rpm	BLADE ROTATION SPEED	3400 rpm
SPECIFICHE CLIMATICHE		AMBIENT C	ONDITIONS
TEMPERATURA DI LAVORO ATTIMALE	5° ÷ 45° C	OPTIMAL OPERATING TEMPERATURE	37°F ÷ 77°F
TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO	-25° ÷ 55° C	STORAGE TEMPERATURE	7°F ÷ 87°F
UMIDITÀ SENZA CONDENSA	5% ÷ 85 %	HUMIDITY (WITHOUT CONDENSATION)	5% ÷ 85 %



ITALI	ANO	ENG	LISH
CAPA DI TA	CITA GLIO	CUTTING CAPACITY	
La troncatrice <b>T 50 – 350</b> può eseguire tagli s	su legno di qualsiasi essenza da 0° a 45° .	The mitre saw <b>T 50</b> – <b>350</b> can perform cuts	at 0° and 45° on any kind of timber.
TAVOLA RO	TANTE A 0°	ROTARY TA	ABLE AT 0°
ALTE	ALTEZZA		PIECE
MAX	93 mm	MAX	3" 15/16
LARGHEZZA		WORK	PIECE
MAX	170 mm	MAX	6" 3/8
TAVOLA ROI	ANTE A 45°	ROTARY TA	BLE AT 45°
ALTE	ZZA	WORK	PIECE
MAX	93 mm	MAX	3" 15/16
LARGH	EZZA	WORK	PIECE
MAX	170 mm	MAX	6" 3/8

#### ITALIANO **ENGLISH USO** INTENDED USE **DELLA MACCHINA** OF THE MACHINE **UTILIZZO** USE Utilizzando la macchina come troncatrice da banco, si esegue la lavorazione bloccando When using the machine as a bench mitre saw, block the workpiece manually against the manualmente il pezzo da tagliare, a ridosso delle sponde di appoggio ed abbassando il fences and lower the cutting assembly manually using the handgrip. gruppo operante, sempre manualmente utilizzando l'apposita impugnatura. IMPORTANT: THE MITRE SAW IS EQUIPPED WITH A GUARD WHICH COMPLETELY ĬMPORTANTE: LA TRONCATRICE E' MUNITA DI UNA PROTEZIŎNE CHE RICOPRE COVERS THE TOOL WHILE IT IS CUTTING. INTERAMENTE L' UTENSILE DURANTE L'INTERA MANOVRA DI TAGLIO. **UTILIZZI NON CONSENTITI NON-PERMITTED USES** La macchina non deve venire utilizzata per il taglio di materiale ferroso ad esempio 1 The machine must not be used for cutting ferrous materials such as steel or cast acciaio e ghisa o resine fenoliche. and fenolic resin. Uso in ambienti esterni o atmosfera esplosiva. It must not be used outdoors or in an explosive atmosphere. La macchina non deve essere priva di piani di appoggio laterali. The machine must not be used without lateral supporting surfaces. La macchina non deve venire utilizzata in operazioni diverse da quelle esplicitamen-The machine must not be used for operations that differ from those specifically te indicate in questo Manuale Uso & Manutenzione, salvo approvazione scritta for stated in this Operation and Maintenance Manual without the formal written male della OMGA S.p.A. permission of OMGA S.p.A. La macchina non deve venire utilizzata per il taglio di sezioni maggiori di quelle The machine must not be used for cutting workpieces with cross-sections larger indicate nel Manuale Uso & Manutenzione. than those specified in this Operation and Maintenance Manual. Non utilizzare la macchina se non é fissata saldamente e in modo stabile su di una 6 Do not use the machine if it is not fixed securely and in a stable manner to a flat superficie piana che ne garantisca la necessaria sicurezza di utilizzo. surface that assures adequate safety. TAGLIO DI INTESTATURA TRIMMING CUT Per effettuare correttamente il taglio di intestatura, lo sfrido deve essere sufficiente per To obtain correct trimming cuts. The off-cuts should offer a sufficient resting surface (fig. avere un minimo di appoggio sulla sponda (Fig. A) Se questo appoggio viene a mancare A). If this resting surface is lacking, the off-cut could get caught up between the fence and (Fig. B) c'è il rischio che lo sfrido si incastri tra sponda e lama con consequente dannegthe blade and consequently damage both. giamento di entrambi. FIG. A FIG. B







# ITALIANO ENGLISH DIMENSIONI DIMENSIONS La macchina à stata progettata per copera utilizzata da un colo aparatara aba dava copu Timenti de la macchina à stata progettata per copera utilizzata da un colo aparatara aba dava copu Timenti de la macchina à stata progettata per copera utilizzata da un colo aparatara aba dava copu Timenti de la macchina della macchina d

La macchina è stata progettata per essere utilizzata da un solo operatore che deve occupare la posizione indicata.


The machine is designed for use by one operator only, who must stand in the position shown.







**OPERATOR POSITION** 



*T 50 - 350* 01 90 0050 02 50 61 04 Volts 230/60 MONOFASE

#### SOLLEVAMENTO E SPOSTAMENTO DELLA MACCHINA

**ITALIANO** 

#### ENGLISH LIFTING THE MACHINE



Per lo spostamento della macchina si raccomanda di utilizzare carrelli o simili di adeguata portata. Dopo avere effettuato il disimballo della macchina eseguire le seguenti operazioni:

To handle the machine it is recommended to use fork lift trucks or something similar with a suitable weight capacity. After unpacking the machine, carry out the following operations:


- Check that all devices are present (see the chapter "Description of the Machine").
  - Place the machine on a flat, preferably level surface in a sufficiently lit.
- Appoggiare la macchina su una superficie piana e possibilmente uniforme ed in un locale sufficientemente illuminato.

Verificare la presenza di tutti i dispositivi previsti (Vedi capitolo "Descrizione della



Non sollevare o forzare la macchina, agganciandosi ai dispositivi di comando.

Do not lift or move the machine holding onto its control devices.






# ITALIANO ENGLISH PREDISPOSIZIONI POSITIONING REQUIREMENTS



La macchina deve essere installata in un'area sufficientemente grande ed illuminata. Nello schema sovrastante è indicata la distanza minima rispetto un altro oggetto o ad una parete che si deve rispettare nel posizionare la macchina. Essa deve inoltre trovarsi in un locale sufficientemente illuminato. L'illuminazione deve garantire una buona visibilità in ogni punto, non creare riflessi pericolosi e consentire una chiara lettura delle targhette di identificazione e dei comandi della macchina in ogni momento.

In merito consultare la normativa vigente.

The machine must be installed in a sufficiently large and luminous area. The diagram above indicates the minimum distance at which the machine must be kept from other objects or walls. The machine must be installed in a room with sufficient lighting. The lighting must grant good visibility over every part of the machine, without dazzling the operator. It must enable all identification plates to be clearly read and all machine controls to be perfectly visible. On this behalf, consult the relevant standards.





#### ITALIANO

#### **ENGLISH**

#### PRESCRIZIONI PER IL FISSAGGIO ED IL LIVELLAMENTO

### INSTRUCTIONS FOR FIXING AND LEVELLING THE MACHINE




Bloccare rigidamente la macchina su di un piano di lavoro, procedendo come segue:

- 1. Eseguire n° 2 fori di diametro 15 mm sul piano di lavoro utilizzato.
- 2. Bloccare la macchina al piano mediante n° 2 viti di lunghezza adeguata con relative rondelle e dado di bloccaggio.


Fasten the machine securely to a work bench as follows:

- 1. Drill two 1/2 inches diameter holes in the work bench.
- Fasten the machine to the work bench using two bolts of adequate length with washers and lock






BASAMENTO TRONCATRICE
MITRE SAW BASE







ITALIANO	ENGLISH
ASSEMBLAGGIO DELLA MACCHINA	MACHINE ASSEMBLY

#### MONTAGGIO MOLLA DI RITORNO MOUNTING RETURN SPRING To assemble the machine proceed as follows: Per assemblare la macchina procedere come segue: Utilising the furnished screwdriver remove the stop ring (1) and remove the pin Utilizzando il cacciavite in dotazione rimuovere l'anello di arresto (1) e sfilare il perno posizionato sull'attacco del gruppo molla inferiore (2). Fig. 1 located in the attachment of the bottom spring (2). Fig. 1. Alzare la testa in posizione di riposo. Inserire il gruppo molla di richiamo (3) nell'at- 2. Lift the head into rest position. Insert the spring return unit (3) into the bottom spring attachment and insert the pin. Fig. 2. tacco molla inferiore ed infilare il perno. Fig. 2 Using pliers (not furnished) re-assemble the stop ring (1). By doing this the pin (1) Con una pinza (non in dotazione) rimontare l'anello di arresto (1). Così facendo il 3. perno (1) non potrà più sfilarsi. Fig 3. will not come out by itself. Fig.3.









7 50 - 550 01_90 0050 02 50	
ITALIANO	ENGLISH
ASSEMBLAGGIO DELLA MACCHINA	MACHINE ASSEMBLY
MONTAGGIO LAMA	FITTING THE BLADE
<ol> <li>Svitare la viti (1) ed (2) asportare la protezione fissa (3) Fig. 1/2.</li> <li>Svitare le viti (4) e asportare la protezione in policarbonato (5). Fig.1/2.Per una maggiore praticità si consiglia di appoggiare la protezione in policarbonato sulla tavola girevole della macchina</li> <li>Utilizzando la chiave Allen 8 mm. speciale e la chiave fissa a una bocca CH 32, svitare il dado di serraggio ed asportare la flangia esterna. Fig. 3.</li> <li>Inserire la lama sul mandrino. Fig. 4.</li> </ol>	3. Using a 6 mm Allen key and a CH27 wrench undo the securing bolt and remove the
L'UTENSILE UTILIZZATO DEVE AVERE LA CARATTERISTICHE DESCRITTE A PA- GINA 11. SI RACCOMANDA L'UTILIZZO DI GUANTI DI PROTEZIONE DURANTE L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE DI INSERIMENTO LAMA. ACCERTARSI DEL CORRETTO INSERIMENTO, RELATIVAMENTE AL SENSO DI ROTAZIONE, COME INDICATA DALLA FRECCIA PRESENTE SUL CARTER COPRILAMA.	
Fig. 5.  ATTENZIONE: Prima di eseguire il montaggio della flangia esterna verificare l'asoluta	IMPORTANT: Make sure that the external flange is perfectly clean before mounting it. Check that there is no grease or lubricant between the blade and the two securing flanges.
<ul> <li>pulizia della stessa. Verificare l'assenza di grasso oppure di lubrificante tra la lama e le due flange di bloccaggio.</li> <li>6. Rimontare la protezione fissa (3) per mezzo delle viti (1) e (2).</li> <li>7. Rimontare la protezione in policarbonato (5) e fissarla al gruppo operante dellatroncatrice per mezzo delle viti (4). Fig.6</li> </ul>	<ol> <li>Reassemble fix guard (3) using screws (1) and (2)</li> <li>Refit the polycarbonate guard (5) and secure it to the cutting assembly of the mitre saw using the screws (4). Fig. 6.</li> </ol>




# ITALIANO ENGLISH ASSEMBLAGGIO MACHINE





**DELLA MACCHINA** 







**ASSEMBLY** 







ITALIANO	ENGLISH	
ASSEMBLAGGIO DELLA MACCHINA	MACHINE ASSEMBLY	
Per assemblare la macchina procedere come segue:	To assemble the machine proceed as follows:	
MONTAGGIO FERMO DI MISURA	MOUNTING MEASUREMENT STOP	
<ol> <li>Eseguire l'inserimento del gruppo fermo di misura (1) nell' apposito foro che si trova a dx o a sx della sponda di riferimento. Fig,1.</li> <li>Bloccare l' appoggio laterale e fermo di misura (1) serrando la vite (2) con chiave Allen 4 mm. Fig. 1</li> </ol>	<ol> <li>Carry out the insertion of the lateral support and measurement stop unit (1) in the appropriate hole that can be found to the right or to the left of the fence. Fig. 1.</li> <li>Lock the lateral support and measurement stop (1) tightening the screws (2) with a 4 mm Allen wrench. Fig. 1.</li> </ol>	





ITALIANO	ENGLISH
NORME DI	SAFETY
SICUREZZA	RULES



La gestione della troncatrice manuale modello T 50 - 350 "U.S." da parte di personale che non sia stato adeguatamente istruito, é altamente rischioso. Si raccomanda di non attivare le funzioni della macchina fino a che non si siano apprese completamente tutte le procedure di ciclica, di regolazione, di taratura, di manutenzione e uso generale descritte in questo manuale.

Operation of the T 50 - 350 "U.S." mitre saw by insufficiently trained personnel is extremely dangerous. Do not attempt to operate the machine until you have acquired a thorough knowledge of the operating, setting, adjustment and maintenance procedures described in this Operation and Maintenance manual.



Gli allacciamenti: Elettrico, aspirazione dovranno essere effettuati da personale specializzato, il quale dovrà accertare che nel luogo di installazione della macchina sia presente un idoneo impianto di messa a terra.

The electrical and dust extraction system connections must be made by specialised personnel, who must also make sure that there is an efficient earthing circuit at the site where the machine is to be installed.



Effettuati i collegamenti, sarà cura dell'Operatore verificare il corretto senso di rotazione degli utensili, se questo fosse errato sarà necessario invertire tra loro due dei fili di linea (terra esclusa).

L'Operatore tenga presente che, per ottenere una sufficiente evacuazione dei residui di lavorazione, dovrà essere applicata una velocità di aspirazione di almeno 21 m/s (valori

Utensili incrinati, saldati e non equilibrati non dovranno essere riutilizzati sulla macchina.

Once the connections have been made, the operator must check that the tools turn in the right direction. If they turn in the wrong direction, two of the phase wires (not the earth wire) should be swapped over.

The operator must bear in mind that for efficient removal of machining waste, the machine must be connected to a dust extraction system with a speed of 21 m/second (lower values may be insufficient).

NONE OF THE SAFETY SYSTEMS MUST

BE REMOVED OR BYPASSED.

Cracked, unbalanced or welded tools MUST NOT be used.

#### TUTTI I SISTEMI DI SICUREZZA TASSATIVAMENTE NON DEVONO ESSERE RIMOSSI O BY-PASSATI.



SI RACCOMANDA DI TENERE NEI PRESSI DEL LUOGO DI LAVORO OVE È SITUATA SUITABLE FIRE-FIGHTING EQUIPMENT MUST BE KEPT CLOSE TO NEAR WHERE LA MACCHINA IDONEI MEZZI DI ESTINZIONE DI INCENDIO.

OVE SI MANIFESTINO INIZI DI COMBUSTIONE (TRACCE DI FUMO OPPURE ODO-RI). OLTRE ALL'ARRESTO IMMEDIATO DELL'IMPIANTO DI ASPIRAZIONE SI DOVRAN-NO CHIUDERE TUTTE LE VALVOLE IN MODO DA SOFFOCARE IL PIÙ PRESTO POS-SIBILE IL FOCOLAIO DI INCENDIO.

THE MACHINE IS BEING USED.

IF THERE ARE SIGNS OF FIRE (SMOKE OR SMELL OF BURNING), IMMEDIATELY STOP THE DUST EXTRACTION SYSTEM AND CLOSE ALL THE VALVES IN ORDER TO SUFFOCATE THE FIRE AS QUICKLY AS POSSIBLE.



più bassi possono non essere sufficienti).

# ITALIANO ENGLISH NORME DI SAFETY SICUREZZA RULES



E' consigliabile tenere nei pressi del luogo di lavoro ove è situata la macchina una cassetta di pronto soccorso dotata di presidi sanitari in corso di validità e idonei a semplici interventi di emergenza.

It is advisable to keep a first-aid kit containing disinfectant and materials for simple first-aid work near to where the machine is being used.



Le modalità di avvicinamento alla macchina del materiale da lavorare, così come la raccolta e lo spostamento del materiale di scarto possono rappresentare rischi che rientrano sotto le responsabilità del Cliente e dell'Operatore.

Le sezioni massime del materiale da tagliare sono indicate pag. 12. La macchina é stata costruita per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza.

Gli utensili utilizzabili su questa macchina devono essere conformi a quanto contemplato nelle norme vigenti. Non è consentito l'impiego di utensili aventi caratteristiche inferiori, incrinati, non equilibrati e saldati.

The operations of moving the workpiece towards the machine and collecting and removing waste can create risks which are the responsibility of the customer and the operator.

The maximum cross-sections of the workpiece are indicated in page 12. The machine is constructed in accordance with the essential safety requirements..

The tools which can be used on this machine must comply with the provisions of draft standards the laws in force.

It is not permitted to use tools which have inferior characteristics or are cracked, unbalanced or welded.



Durante l'uso della macchina si raccomanda di indossare sempre le protezioni consuete previste dalla generalità delle norme antinfortunistiche: Guanti - Occhiali - Scarpe - Cuffie antirumore.

Togliere capi di abbigliamento pericolosi, ad esempio sciarpe, cravatte. Togliere, inoltre, anelli, orologi o altra bigiotteria. I polsini devono essere elastici o abbottonati, inoltre i capelli, se lunghi, devono essere coperti da un cappello. Non cercare di fare funzionare la macchina mentre siete soggetti a qualsiasi forma di condizionamento che possa ridurre la vostra attenzione. Prima di effettuare la lavorazione verificare che tutte le leve oppure pomelli siano bloccati. Non avvicinarsi mai a parti mobili (utensili, pressori di bloccaggio) durante l'esecuzione del ciclo di lavoro.

When using the machine all the usual safety equipment prescribed by general safety standards must be worn, including protective gloves, safety glasses, safety footwear, ear defenders.

Remove all potentially dangerous items of clothing, such as scarves or ties. Remove rings, watches or any other jewellery. Cuffs must be elasticated or buttoned up. Long hair must be worn under a cap.

Do not attempt to operate the machine whilst in a state of reduced attention.

Before machining, check that all levers and knobs are tightened and in place.

Never approach the moving parts (tools or clamping elements) during a work cycle.



Gli interventi di manutenzione, di pulizia generale della macchina e sostituzione di utensili devono essere intrapresi soltanto quando tutte le parti mobili si siano arrestate e dopo che siano state scollegate o disinserite le fonti di energia elettrica. Mantenere pulita l'area circostante la macchina, la segatura può rendere sdruciolevole il pavimento. Non lasciare incustodita la macchina durante le fasi di lavoro.

Segnalare con un cartello l'eventuale sosta forzata della macchina (sostituzione di utensili o altro).

Maintenance, machine cleaning and tool replacement operations must be performed with all moving parts stopped and after the electrical energy sources have been disconnected or turned off.

Keep the area around the machine clean. Sawdust can make the floor slippery.

Never leave the machine unattended whilst in operation.

Affix a notice to the machine when it is stopped for tool replacement or other reason to ensure that it is not started up accidentally.



1 30 - 330 VOIIS 230/00 IVIONOFASE	
ITALIANO NORME DI	ENGLISH
SICUREZZA	SAFETY RULES
	<u>\</u>
La sostituzione di parti meccaniche e elettriche deve essere effettuato esclusivamente con parti da richiedere al Costruttore il quale declina assolutamente qualsiasi tipo di responsabilità nel caso si contravvenga a questa disposizione che, se non rispettata, può generare:  1. Incidenti alla persona. 2. Danneggiamenti alla macchina. 3. Decadimento immediato di ogni garanzia.	Mechanical parts must be replaced using only spares supplied by the Manufacturer. The latter will refuse each and every responsibility in the event that this rule is not respected and any of the following occur:  1. Injuries. 2. Damage to the machine. 3. Immediate forfeiture of every guarantee.
Conservare con cura questo manuale <b>Uso &amp; Manutenzione</b> sia per fare riferimento alle istruzioni iniziali e di installazione, ma anche per il costante riferimento dell'utente per le necessità future che potranno manifestarsi durante la durata della vita della macchina.	Keep this <b>Operation and Maintenance Manual</b> with care. It will be needed not only for the initial installation and start-up instructions but also for future reference and for any necessity that arises during use of the machine.
Per ogni e qualsiasi informazione che si rendesse necessaria, contattare il Servizio Assistenza OMGA INC.	For any further information contact the OMGA INC. Service Department.
PER QUALSIASI RICHIESTA DI ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO RIFERIRSI SEMPRE AL NUMERO DI MATRICOLA ED ALL'ANNO DI FAB- BRICAZIONE RIPORTATI SULLA TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE	FOR TECHNICAL INFORMATION AND/OR WHEN ORDERING SPARE PARTS, ALWAYS QUOTE THE SERIAL NUMBER AND YEAR OF MANUFACTURE MARKED ON THE NAME PLATE.




ITALIANO	ENGLISH
MARCATURA DI SICUREZZA	SAFETY MARKING
SEGNALETICA DI RIFERIMENTO	SAFETY SIGNS
CODICE 22591: TARGA INFORMAZIONI.	CODE 22591:INFORMATION NAMEPLATE



NEL CASO CHE LA TARGHETTA DI AVVERTIMENTO RISULTI ILLEGGIBILE OPPURE SIA STATA RIMOSSA, SOSTITUIRLA IMMEDIATAMENTE. NON UTILIZZARE LA MACCHINA SE MANCANTE DELLA TARGHETTA.

IF THE NAMEPLATE BECOMES UNREADABLE OR IS REMOVED, REPLACE IT IMMEDIATELY. DO NOT USE THE MACHINE WITHOUT ITS NAMEPLATE.



### SAFETY RULES

CAREFULLY READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING MACHINE.

DO NOT OPERATE WITHOUT ALL GUARDS AND COVERS IN POSITION.

BESURE MACHINE IS ELECTRICALLY GROUNDED. REMOVE OR FASTEN LOOSE ARTICLES OF CLOTHING SUCH AS NECKTIES, ETC. CONFINE HAIR.

REMOVE JEWELRY SUCH AS FINGER RINGS, WATCHES, BRACELETS, ETC.

USE SAFETY FACE SHIELD, GOGGLES, OR GLASSES TO PROTECT EYES AND OTHER PERSONAL SAFETY EQUIPMENT AS REQUIRED. STOP MACHINE BEFORE MAKING ADJUSTMENTS OR CLEANING CHIPS FROM WORK AREA.

KEEP THE FLOOR AROUND THE MACHINE CLEAN AND FREE FROM SCRAPS, SAWDUST, OIL OR GREASE TO MINIMIZE THE DANGER OF SLIPPING.

Cod. 22591





ITALIANO	ENGLISH
DISPOSITIVI	SAFETY
DI SICUREZZA	DEVICES




- 1. Protezione mobile in policarbonato.
- 2. Molla di ritorno testa.
- 3. Salvamotore magnetotermico.
- 4. Carter copricinghia.
- Interruttore con ritorno a molla.
- 6. Perno di anti introduzione

- Guard blade in polycarbonate.
- 2. Balancing unit..
- 3. Thermal magnetic overload cut out.
- 4. Return spring.
- Belt gaurd.
- 6. Anti introduction pin











l'uso della macchina. Si dovrà procedere immediatamente alla manutenzione o sostituzione del dispositivo non funzionante.

Se anche solo uno dei dispositivi sopracitati non è in perfetta efficienza, è vietato If even one of the above mentioned devices is not in perfect working order, the machine cannot be used. Proceed immediately to service or replace the faulty device.



ITALIANO	ENGLISH
DISPOSITIVI	SAFETY
DI SICUREZZA	DEVICES




#### PROTEZIONE MOBILE IN POLICARBONATO

perfetta efficienza ed esente da danni.

Il comando della protezione mobile è di tipo meccanico. L'apertura è progressiva durante la discesa della lama. Con la lama in posizione di riposo la protezione provvede a coprire interamente la lama stessa. In posizione di taglio massimo provvede a coprire la parte di lama che non è interessata al taglio. Verificare quotidianamente che la protezione sia in interessata al taglio.

#### **BLADE GUARD IN POLYCARBONATE**

The mobile guard is mechanically controlled. The opening progressively widens when the blade descends. When the blade is in the home position it is totally covered by the guard. In the maximum cutting position, the part of the blade that is not involved in cutting is covered. Check daily that the guard is undamaged and in perfect working order.





# ITALIANO ENGLISH DISPOSITIVI SAFETY DI SICUREZZA DEVICES



#### CONTROLLO MOLLA DEL GRUPPO DI BILANCIAMENTO

Dal momento che il gruppo di bilanciamento del motore-lama è funzionale alla sicurezza della macchina, è necessario controllare frequentemente il suo stato di efficienza. Per fare questo, è sufficiente verificare periodicamente la molla a compressione inserita all'interno del gruppo (1).

Anche se la molla è realizzata utilizzando acciaio speciale ad alta resistenza, è sempre possibile che, per l'uso prolungato e/o per anomalie intrinseche del materiale non riscontrabili al momento dell'assemblaggio in fabbrica, questa possa perdere con il tempo le sue caratteristiche. Ciò può accadere per due motivi:

- La molla, con il passare del tempo, ha perso parte delle sue caratteristiche elastiche (ha perso, cioè, parte della forza con cui spinge il gruppo in posizione di sicurezza tutto alto)
- La molla può essersi rotta per imperfezioni costruttive o per sollecitazioni a fatica.

Questi eventuali deterioramenti, comunque, non pregiudicano IMMEDIATAMENTE la sicurezza della macchina, dal momento che il sistema è stato progettato per permettere all'operatore di accorgersi per tempo delle eventuali anomalie.

Per verificare l'efficienza della molla, infatti, è necessario, AD OGNI NUOVO UTILIZZO DELLA MACCHINA E PRI-MA DI ACCENDERE IL MOTORE, portare il gruppo motore-lama in posizione tutto basso e accertarsi che, dopo essere stato lasciato, questo ritorni automaticamente e con forza in posizione tutto alto (protezione della lama completamente chiusa).

Qualora il gruppo, invece, tenda a restare in posizione intermedia o ci si accorga che la spinta di ritorno della molla sia scemata (il che non permette, in ogni caso, la chiusura completa della protezione alla lama), ciò significa che si è verificato uno dei due eventi sopra descritti e, quindi, è necessario TASSATIVAMENTE sostituire la molla con un'altra dello stesso tipo..

La sostituzione della molla e il susseguente ripristino del gruppo di bilanciamento alle condizioni originarie devono essere effettuate da personale esperto e a conoscenza delle modalità operative del gruppo stesso. E' consigliabile, perciò, onde evitare errori di montaggio e/o malfunzionamenti del gruppo, RIVOLGERSI AL PROPRIO FORNITORE O ALLA CASA MADRE.

#### CHECKING THE SPRING OF THE BALANCING UNIT

Being that the balancing unit of the motor-blade strictly relates to machine safety, it is necessary to frequently check its efficiency. To carry out this check, it is sufficient to periodically check the compression spring inside the unit (1). Even if the spring has been made using special high-tensile steel, it may eventually slacken owing to prolonged use and/or faults of the material that could not be assessed during factory assembly. This may happen for either of the two reasons:


- As time goes by, the spring may loose its elasticity, in other words it has lost part of the force needed to push the motor-blade unit to its raised, safety, position;
- The spring may have broken owing to faulty workmanship or to excessive stress.

In any case, wear of the spring does not IMMEDIATELY compromise safe use of the machine, being that the system has been developed to enable the operator to become aware of this situation in good time.

To check the efficiency of the spring, in fact, it is necessary to lower the motor -blade unit EVERY TIME THE MACHINE IS USED AND BEFORE STARTING THE MOTOR, in order to assess whether this returns to its fully raised, safety, position (blade fully covered by its guard) as soon as it is released.

If the unit tends to remain in an intermediate position or if the return movement activated by the spring is not long enough to enable the unit to reach its raised position (in this case, you will notice that the blade is not fully covered by its guard), the spring is worn owing to either of the situations listed above and MUST BE replaced with a new one of the same type.

Replacement of the spring, and the consequent operations needed to restore the balancing unit to its initial working condition, must be effected by expert personnel that is conversant with the operating modes of the machine itself. In order to avoid assembly errors and/or malfunctioning, you are highly recommended to CONTACT YOUR SUPPLIER OR THE MANUFACTURER





ITALIANO	ENGLISH
DISPOSITIVI	SAFETY
DI SICUREZZA	DEVICES



### Il salvamotore magnetotermico (1) è un dispositivo d'interruzione automatica dell'alimentazione elettrica al motore. Questo interviene solo nel caso ci sia un assorbimento ecces-


Per lunghi periodi di inattività della macchina, si consiglia d'interrompere l'alimentazione the power supply by pressing the red button (3). elettrica al motore premendo il pulsante rosso (3).

SALVAMOTORE MAGNETOTERMICO

#### THERMAL MAGNETIC OVERLOAD CUT - OUT

The thermal magnetic overload cut-out (1) is an automatic device which cuts off the power supply to the motor. It is activated in the event of an excessive power draw of the motor. sivo di corrente da parte del motore. Per ripristinare l'alimentazione, premere a fondo il To restore the electrical power supply, press down the black button (2).

If you intend to keep the machine inactive for a long time, we recommend you to cut off





pulsante nero (2).


ITALIANO	ENGLISH
DISPOSITIVI	SAFETY
DI SICUREZZA	DEVICES




CARTER COPRI CINGHIA	BELT GUARD

Questo carter (1) non permette il contatto delle mani con la cinghia di trasmissione del This guard (1) avoids the hands to get in touch with the drive belt (2). It is very important moto (2). E' molto importante che esso sia sempre montato sulla macchina e perfettamente integro.

the guard is always mounted on the machine and it is not damaged or broken.





ITALIANO	ENGLISH
DISPOSITIVI	SAFETY
DI SICUREZZA	DEVICES



# Questo interruttore (1) non permette l'accidentale accensione della macchina da parte dell'operatore. Esso è provvisto di un molla di ritorno (2) che al momento della mancata pressione sull'interruttore arresta il motore e la lama.


Controllare periodicamente tale molla, in caso di mal funzionamento procedere all'immediata sostituzione dell'intero interruttore. E' ASSOLUTAMENTE VIETATO UTILIZZARE LA MACCHINA SENZA L'INTERRUTTORE IN PEFETTA EFFICIENZA.

INTERRUTTORE CON RITORNO A MOLLA

#### SWITCH WITH RETURN SPRING

This switch (1) doesn't allow the operator to switch the machine on even accidentally. It is equipped with a return spring (2) whitch stops both the motor and the saw blade once it is not pressed.

Check periodically such a spring; incase it is not functioning well, replace the whole switch. IT IS FORBIDDEN TO USE THE MACHINE WITH A SWITCH NON FUNCTIONING PERFECTLY WELL.





ITALIANO	ENGLISH
DISPOSITIVI DI SICUREZZA	SAFETY DEVICES




PERNO DI ANTI INTRODUZIONE

bocca di aspirazione evitando il possibile contatto con la lama. Nel caso vi sia la rottura della bocca di aspirazione e la conseguente perdita del suddet-broken and consequently the pin is lost, you must see to its immediate substitution. to perno, si deve provvedere immediatamente alla sua sostituzione.

Il perno di anti introduzione (1) non permette l'introduzione della mano all'interno della The anti-introduction pin (1) does not allow hands to be introduced into the extraction outlet avoiding possible contact with the blade. In the case that the extraction outlet is

**ANTI INTRODICTION PIN** 





#### **ITALIANO**

#### **ENGLISH**

#### **COLLEGAMENTO ELETTRICO**

#### **ELECTRICAL CONNECTIONS**



L'installazione della macchina deve essere eseguita da personale espressamente qualificato, eseguendo tutte le istruzioni indicate in questo manuale Uso & Manutenzione. La macchina richiede alimentazione con tensione e frequenza come indicato dalla targhetta applicata sul carter fisso della macchina. Prima di collegare la macchina alla rete di alimentazione elettrica accertarsi che la linea di alimentazione sia provvista di una messa a terra efficiente. Il punto di collegamento alla fonte di energia dovrà garantire l'esistenza di tutte le protezioni previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Il cavo di alimentazione della macchina non è fornito di presa di corrente, sarà perciò The power supply cord has no socket; the User must provode a suitable one. cura dell'Utilizzatore installarne una idonea.

Se fosse necessario l'uso di prolunghe elettriche, controllare che la sezione dei cavi utilizzati sia idonea a sopportare l'intensità di corrente assorbita dalla macchina, é consigliabile sempre utilizzare prolunghe elettriche più corte possibile.


Non lasciare MAI INCUSTODITA la macchina con la presa di corrente collegata alla rete di alimentazione elettrica.

The machine must be installed by explicitly authorised and qualified personnel, following all the instructions given in the Operation and Maintenance Manual. The voltage and frequency of the machine's power supply must conform to the ratings shown on the name plate. Before connecting the machine to the mains, make sure the power supply line is appropriately earthed. The point of connection to the source of electric energy must be equipped with all the electrical protections as provided for by the regulations in force in the country where the machine is installed.

If you need to use extension cords, make sure their cross-section is sufficient to withstand the power draw of the machine. Use as short an extension cord as possible.

Never leave the machine UNATTENDED when it is connected to the mains.

SPINA DI COLLEGAMENTO ELETTRICO **ELECTRICAL CONNECTING PLUG** 





# ITALIANO COLLEGAMENTO IMPIANTO ASPIRAZIONE

### ENGLISH CONNECTING TO THE



L'installazione della macchina deve essere eseguita da personale espressamente qualificato, eseguendo tutte le istruzioni indicate in questo manuale Uso & Manutenzione. La macchina é dotata di collegamento con bocca di aspirazione (Ø 80 mm.) per l'evacuazione dei residui di lavorazione, composti prevalentemente da truciolo e polveri. Si rammenta che per avere una buona evacuazione dei residui di lavorazione é necessario dimensionare il corpo aspiratore in modo da avere una velocità applicata in corrispondenza delle bocche di aspirazione corrispondente alle seguenti situazioni:

- 1. Velocità pari a 21 m/s con legno leggero secco (umidità inferiore al 18%);
- 2. Velocità pari a 28 m/s con legno pesante umido (umidità superiore al 18%).

The machine must be installed by explicitly authorised and qualified personnel, following all the instructions included in the Operation and Maintenance Manual. The machine has an intake nozzle (Ø 3" ¼) for the extraction of waste materials, mainly shavings and dust. To provide sufficient evacuation, the aspirator of the dust extraction system must be sized so that the following speeds are obtained at the intake nozzle:

**DUST EXTRACTION SYSTEM** 

- . Speed of 21 m/s with light, dry wood (moisture content of less than 18%).
- Speed of 28 m/s with heavy, damp wood (moisture content of more than 18%).



I dati tecnici relativi all'impianto di aspirazione sono riportati nel capitolo "Caratteristiche tecniche generali", a pag. 11 del presente manuale Uso & Manutenzione.

The technical data of the dust extraction system are provided in the General technical specifications chapter on page 11 of this operation and maintenance manual.

#### ELIMINAZIONE DEI RESIDUI DI LAVORAZIONE

I residui di lavorazione sono composti prevalentemente da segatura convogliata dall'impianto di aspirazione. Altri residui devono essere eliminati manualmente seguendo le istruzioni date nel capitolo "Frequenza delle operazioni di manutenzione. É a cura dell'utilizzatore smaltire tutti questi residui secondo le vigenti leggi.

#### **ELIMINATING THE MACHINING RESIDUES**

Machining residues consist mainly of sawdust collected by the dust extraction system. Other residues are eliminated manually following the instructions given in the chapter entitled "Frequency of Maintenance operations". The user is responsible for disposing of these residues in accordance with applicable legislation.




BOCCA DI ASPIRAZIONE
EXTRACTION INTAKE





ITALIANO	ENGLISH
IMPUGNATURA DI COMANDO	CONTROL HANDGRIP
<ol> <li>Impugnatura di comando con interruttore marcia (I) - arresto (O) motore lama, con ritorno a molla.</li> </ol>	Handgrip with blade motor start/stop switch and spring return.
MANTENERE L'IMPUGNATURA DI COMANDO SEMPRE PULITA, ASCIUTTA ED ESENTE DA GRASSO O SPORCIZIA.	ALWAYS KEEP THE CONTROL HANDGRIP CLEAN AND DRY WITHOUT GREASE OR DIRT RESIDUES.






ITALIANO	ENGLISH
ARRESTO NORMALE	NORMAL STOPPING



L'arresto della macchina avviente automaticamente togliendo la pressione sul pulsante | The machine stops automatically when the start button (1) is released, as it is of the di marcia (1), in quanto questo è del tipo "con ritorno a molla". Il moto del motore si ottiene facendo e mantenendo pressione sul pulsante di marcia (1).

"spring return" type. The motor is started and run by pressing and holding down the start button (1).




ITALIANO	ENGLISH
ANGOLI DI TAGLIO	CUTTING ANGLES



Per ruotare la tavola (1), solidale col gruppo motore-lama, tirare verso di sè la maniglia (2) e ruotarla in senso orario di oltre 90°. Rilasciarla in modo che lo spinotto si appoggi contro il bordo esterno della boccola.La tavola può essere posizionata sulle angolazioni fisse preimpostate 0° - 10° - 15° - 22° 30' (realizzazione ottagono) - 30° (realizzazione esagono) - 45° (realizzazione quadrato e/o rettangolo) facilmente individuabili sul settore graduato (3) fissato al bordo della tavola stessa Queste regolazioni sono possibili tanto verso destra quanto verso sinistra. Quando l'angolo fisso desiderato è raggiunto, riportare la maniglia (2) nella posizione originaria. Per le angolazioni intermedie sbloccare la maniglia (2), come detto prima, ruotare la tavola all'angolo desiderato, rilevabile sul settore graduato (3), infine bloccarla stringendo il pomello (4).

To rotate the table (1), unite it with the blade motor unit, pull the handle (2) towards yourself and rotate it clockwise more than 90°. Release it in such a way that the pin rests against the external edge of the bushing. The table can be positioned on the pre-set fixed angles 0° - 10° - 15°- 22° 30' (octagonal realisation) – 30° (hexagonal realisation) – 45°(square and rectangular realisation) easily recognisable on the on the graduated scale (3) fixed to the table. These adjustments are equally possible to the right or to the left. Once the desired angle has been reached, return the handle (2) in its original position. For intermediate angles lock the handle (2), as described before, rotate the table to the desired angle, using the graduated scale (3) as a guide, finally lock it by tightening the knob (4).





### **ITALIANO ENGLISH UTILIZZO** USING **DELLA MACCHINA** THE MACHINE CONTROLLI PRELIMINARI GENERALI **GENERAL PRELIMINARY CHECKS**

- Prima di iniziare il ciclo di lavoro è necessario verificare i seguenti punti: 1. L'effettivo collegamento elettrico della macchina.
- 2. L'effettivo collegamento della macchina ad un impianto di aspirazione avente caratte- 2. Make sure the machine is connected to a dust extraction system with appropriate ristiche appropriate (vedi pag. 11).
- 3. Verificare la corretta angolazione della tavola rotante.


- 1. Make sure that the machine is correctly connected to the electrical power supply.
- characteristics (see page 11).
- 3. Make sure that the turntable and vertical head are locked at the right angle.


Before starting the work cycle, carry out the following checks:



PER PERIODI DI INATTIVITÀ, ANCHE SOLAMENTE DI POCHE ORE, SI CONSIGLIA DI ISOLARE LA MACCHINA DAL CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA.

THE MACHINE SHOULD BE DISCONNECTED FROM THE ELECTRIC POWER SUPPLY WHEN NOT BEING USED, EVEN FOR A PERIOD OF JUST A FEW HOURS.







### ITALIANO UTILIZZO DELLA MACCHINA

### USING THE MACHINE

**ENGLISH** 



Eseguiti i controlli preliminari é necessario procedere come segue:

- Verificare la corretta angolazione di taglio ed il corretto posizionamento di eventuali fermi di misura.
- Posizionare il pezzo da tagliare a ridosso delle sponde di appoggio e mantenerlo premuto.
   2. 3.
- 3. Premere il pulsante (1) marcia motore lama.
- Abbassare il gruppo testa ed eseguire il taglio.
- Finito il taglio accompagnare il gruppo operante nella salita fino a che il gruppo testa non sarà in posizione di riposo. Per eseguire l'arresto della rotazione del motore lasciare il pulsante 1.

After carrying out the preliminary checks, proceed as follows:

- Check that the cutting angle is correct and that the measurement stops are positioned correctly.
- 2. Place the workpiece against the fence and keep it pressed firmly.
- 3. Press the blade motor start button (1).
- Lower the cutting unit and execute the cut.
- 5. After the cut has been completed, guide the cutting unit upwards until the head reaches its top most position. To stop the blade motor, release button 1.



ACCOMPAGNARE CON LA MANO, UTILIZZANDO L'IMPUGNATURA DI COMANDO, IL GRUPPO OPERANTE DURANTE LE OPERAZIONI DI DISCESA E RISALITA. ATTENZIONE: UNA MAGGIORE PRESSIONE SULL'IMPUGNATURA NON PROVOCA UNA MAGGIORE VELOCITÀ DI TAGLIO, MA PUÓ PROVOCARE UN ECCESSIVO SOVRACCARICO DEL MOTORE ED UN FUNZIONAMENTO MENO EFFICIENTE. SE LA MACCHINA PRESENTA ECCESSIVE VIBRAZIONI, LA CAUSA PRINCIPALE È DA IMPUTARE ALLA LAMA. QUESTA PUÒ ESSERE NON PIÙ PERFETTAMENTE EQUILIBRATA (ES. MANCANZA DI DENTI O AFFILATURA NON ESEGUITA ALLA PERFEZIONE), OPPURE NON PIÙ PERFETTAMENTE TENSIONANTA. IN ENTRAMBI I CASI, PROCEDERE IMMEDIATAMENTE ALLA SUA SOSTITUZIONE.

FOLLOW THE CUTTING ASSEMBLY DURING THE LOWERING/RAISING OPERATIONS WITH YOUR HAND ON THE HANDGRIP.

NOTE: PUSHING HARDER ON THE HANDGRIP DOES NOT PRODUCE A HIGHER CUTTING SPEED BUT CAN OVERLOAD THE MOTOR AND RESULT IN LESS EFFICIENT OPERATION.


IF THE MACHINE IS VIBRATING TOO MUCH, THE MAIN CAUSE IS TO BE GIVEN TO THE BLADE. IT IS POSSIBLE THAT THE BLADE IS NO LONGER PERFECTLY BALANCED (EX. MISSING TEETH OR THE SHARPENING HAS NOT BEEN CARRIED OUT CORRECTLY), OR NO LONGER PERFECTLY TENSIONED, IN BOTH CASES PROCEED IMMEDIATELY TO ITS SUBSTITUTION.





ITALIANO	ENGLISH	
REGOLAZIONE ANGOLAZIONE 0°	SETTING 0° ANGLE	
<ul> <li>ANGOLAZIONE 0°</li> <li>Può essere necessario eseguire alcune piccole regolazioni sul'angolazione a 0°.</li> <li>Procedere come segue:</li> <li>1. Interrompere l'alimentazione elettrica e assicurarsi che la testa sia in posizione di riposo.</li> <li>2. Utilizzando una chiave Allen 4 mm. (1) e un chiave fissa a una bocca CH13 (2) allentare la vite (3). Fig. 2</li> <li>3. Utilizzando una chiave ad una bocca CH 27 (non in dotazione) (4), ruotare la boccola eccentrica (5) in un senso o nell'altro. Fig. 3</li> <li>4. Terminata l'operazione di regolazione, ribloccare nuovamente la vite (3). Verificare la regolazione effettuata, procedendo come segue:</li> <li>5. Tagliare un listello di sezione rettangolare A. Per chiarezza visiva immaginiamolo da un lato bianco e dall'altro nero.</li> <li>6. Capovolgere uno dei due listelli, ruotandolo di 180° lungo il suo asse longitudinale B</li> <li>7. Accostare i due listelli, in modo da fare combaciare le due teste appoggiandole ac una squadretta di controllo C. Osservando la zona in prossimità del taglio, esso s presenterà in tre configurazioni possibili D/E/F.</li> <li>8. Il contatto tra i due listelli avviene in modo uniforme e regolare D, in questo caso la macchina non necessita di regolazione.</li> <li>9. Il contatto manca nella parte anteriore dei listelli E. In questo caso occorre ripristinare l'angolazione a 0°, procedere secondo istruzioni punti 1/2/3/4.</li> </ul>	It may be necessary to carry out a few small adjustments on the 0° angle.  Proceed as follows:  1. Disconnect the electric energy and make sure that the head is in rest position.  2. Utilising a 4 mm Allen wrench (1) and a non-adjustable CH 13 wrench (2) loosen the screw (3). Fig. 2  3. Utilising a CH 27 wrench (not furnished)(4), rotate the eccentric bushing (5) in one direction or the other. Fig. 3  4. Once the adjustment operation has been terminated, re-tighten the screw (3). Check the adjustment carried out, proceeding as follows:  5. Cut a rectangular strip (A). To make this operation clearer, we have illustrated the strip with a black side and a white one.  6. Turn over one of the two strips, by turning it 180° with respect to its longitudinal axis (B).  7. Place the two strips together to make their two top ends meet. Rest them against a square (C). Look at the two cut edges; either of the following three options (D-E-F) can be possible.  8. Contact between the two strips is perfect (D). In this case, the machine requires no further adjustment.	

ITALIANO	ENGLISH
REGOLAZIONE	SETTING
ANGOLAZIONE 0°	0° ANGLE










Pag. 42



ITALIANO	ENGLISH	
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE	MAINTENANCE OPERATIONS	
4		
VERIFICHE QUOTIDIANE	DAILY CHECKS	
<ol> <li>Pulizia dell'alloggiamento dell'utensile.         PERSONALE:         Operatore specializzato.</li> <li>Pulizia generale del piano di lavoro.         PERSONALE:         Operatore macchina.</li> <li>Verifica dell'efficienza dei dispositivi di sicurezza ( vedi pag.27).         PERSONALE:         Operatore specializzato.</li> <li>Pulizia interna del basamento della macchina e rimozione di eventuali residui all'interno della bocca di aspirazione.         PERSONALE:         Operatore specializzato.</li> <li>Controllo del tagliente della lama.         PERSONALE:         Operatore specializzato.</li> <li>Coperatore specializzato.</li> <li>In caso di malfunzionamento consultare il Costruttore.</li> </ol>	<ol> <li>Clean the seat of the tool.         PERSONNEL:         Qualified operator.     </li> <li>General cleaning of the table.         PERSONNEL:         Machine operator.     </li> <li>Check the efficiency of the safety devices (pag.27).         PERSONNEL:         Qualified operator.     </li> <li>Clean out the base of the machine and remove any dust in the dust extraction outlets.         PERSONNEL:         Qualified operator.     </li> <li>Replace the blade.         PERSONNEL:         Qualified operator.     </li> <li>In the event of a malfunction consult the manufacturer.</li> </ol>	
VERIFICHE MENSILI	MONTHLY CHECKS	
<ol> <li>Sostituzione della lama.         <i>PERSONALE:</i>         Operatore specializzato.</li> <li>Controllo cavo di alimentazione elettrica.         <i>PERSONALE:</i>         Operatore specializzato.</li> <li>Controllo della tensione della cinghia di trasmissione.         <i>PERSONALE:</i>         Operatore specializzato.</li> </ol>	<ol> <li>Replacing blade.         PERSONNEL:         Qualified operator.     </li> <li>Checking electric power supply cable.         PERSONNEL:         Qualified operator.     </li> <li>Check the drive belt.         PERSONNEL:         Qualified operator.     </li> </ol>	





ITALIANO	ENGLISH	
OPERAZIONI	MAINTENANCE	
DI MANUTENZIONE	<b>OPERATIONS</b>	
MOTORE ELETTRICO	ELECTRICAL MOTOR	
2. Presenza di odori (surriscaldamento) o fumi (bruciature).	The User must check for:  1. Irregular temperatures, by touching the electrical equipment.  2. Irregular smells (overheating) or smoke (burning).  3. Irregular noise.	
MANUTENZIONE RELATIVA AGLI UTENSILI	MAIMENANCE OF TOOLS	
3. Usura normale del tagliente.  Le incrostazioni superficiali sono causate da resine presenti nel legno che, per surriscaldamento. Aderiscono alla superficie del tagliente formando una patina che integra i trucioli, impedendone il regolare deflusso Si rende così necessario eseguire, almeno settimanalmente, la pulizia della lama utilizzando solventi capaci di ammorbidire i grumi. Si consiglia di ricorrere il meno possibile ad interventi meccanici di scrostatura mediante utilizzo di lamine metalliche, spatole o abrasivi di qualsiasi genere. Liquidi idonei allo scopo si trovano in commercio; si può utilizzare anche una soluzione di acqua e soda caustica (molto diluita). Non si faccia mai ricorso a soluzioni acide che possano sviluppare vapori infiammabili e/o tossici.  Le alterazioni della forma e della struttura del tagliente sono dovute principalmente a rotture, piccole incrinature o deformazioni localizzate. Bisogna prestarvi la massima attenzione poiché pregiudicano l'idoneità dell'utensile a proseguire la lavorazione.	There are three main factors which impair cutting performance:  1. Surface encrustation.  2. Alteration of the shape or structure of the cutting edges.  3. Normal weat.  Surface encrustation is caused by the presence of resin in the wood which, when heated by the action of the blade, forms a patina to which wood particles become stuck. Blades should be cleaned at least once a week using solvents capable of softening this patina. The use of mechanical means to remove the encrustation, such as metal blades, spatulas or abrasives of any type, should be avoided if possible. Commercial cleaning liquids specifically far this purpose are available; alternatively a weak soitition of water and caustic soda may be used. Never use acid solutions, as they can produce inflammable and toxic vapours.  Afteraflona to the shape or structure of the cutting edges are mainly due to local fractures, small cracks or local deformation. Pay particular attention to these defects as they make the tool unsuitable for accomplishing any operation.  The normal wear of the cutting edge is caused by rounding through the repeated penetration of the tool in the wood. Worn tools must be sharpened correctly to restore the correct	





L'UTENSILE UTILIZZATO DEVE AVERE LA CARATTERISTICHE DESCRITTE A PAGINA 11. SI RACCOMANDA L'UTILIZZO DI GUANTI DI PROTEZIONE DURANTE L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE DI INSERIMENTO LAMA. ACCERTARSI DEL CORRETTO INSERIMENTO, RELATIVAMENTE AL SENSO DI ROTAZIONE, COME INDICATA DALLA FRECCIA PRESENTE SUL CARTER COPRILAMA.  5. Inserire la flangia esterna ed il dado di serraggio. Bloccare a fondo il dado di serraggio. Fig. 5.  ATTENZIONE: Prima di eseguire il montaggio della flangia esterna verificare l'assoluta pulizia della stessa. Verificare l'assenza di grasso oppure di lubrificante tra la lama e le due flange di bloccaggio.  6. Rimontare la protezione fissa (3) per mezzo delle viti (1) e (2).	<i>T 50 - 350</i> 01_90 0050 02 50	61_04 Volts 230/60 MONOFASE	
1. Svitare la viti (1) ed (2) asportare la protezione fissa (3) Fig. 1/2. 2. Svitare le viti (4) e asportare la protezione in policarbonato (5). Fig. 1/2.Per una maggio re praticità si consiglia di appoggiare la protezione in policarbonato sulla tavola girevo le della macchina 3. Utilizzando la chiave Allen 8 mm. speciale e la chiave fissa a una bocca CH 32, svitare il dado di serraggio ed asportare la flangia esterna. Fig. 3. 4. nserire la lama sul mandrino. Fig. 4. 4. I'UTENSILE UTILIZZATO DEVE AVERE LA CARATTERISTICHE DESCRITTE A PAGINA 11. SI RACCOMANDA L'UTILIZZO DI GUANTI DI PROTEZIONE DURANTE L'ESECUZIONE DEL TOPERAZIONE DI INSERIMENTO LAMA. ACCERTARSI DEL CORRETTO INSERIMENTO, RELATIVAMENTE AL SENSO DI ROTAZIONE, COME INDICATA DALLA FRECCIA PRESENTE SUL CARTER COPRILAMA. 5. Inserire la flangia esterna ed il dado di serraggio. Fig. 5. ATTENZIONE: Prima di eseguire il montaggio della flangia esterna verificare l'assoluta pulizia della stessa. Verificare l'assenza di grasso oppure di lubrificante tra la lama e le due flange di bloccaggio. 5. Rimontare la protezione in policarbonato (5) Fig. 1/2. Per una maggio repretativa di propo perante della  1. Loosen the screws (4) and (2) and take off fix guard (3), Fig. 1. 2. Loosen the screws (4) and remove the guard in polycarbonate (5) Fig. 1/2. For the sake of practicality, place the polycarbonate guard on the machine's rotary table. 3. Using a 6 mm Allen key and a CH27 wrench undo the securing bolt and remove the external flange. Fig. 3. 4. Fit the blade on the arbor. Fig. 4. 5. Fit the blade on the arbor. Fig. 4. 5. Insertire I al flangia esterna veri IT IS FITTED SO THAT IT TURNS IN THE RIGHT DIRECTION AS SHOWN BY THE ARROW ON THE BLADE GUARD. 5. Insert the external flange and the lock nut. Tighten up the lock nut completely. Fig. 5.  MPORTANT: Make sure that the external flange is perfectly clean before mounting it. Check that there is no grease or lubricant between the blade and the two securing flanges. 6. Reassemble fix guard (3) using screws (1) and (2)	ITALIANO	ENGLISH	
<ol> <li>Svitare le viti (4) e asportare la protezione in policarbonato (5). Fig.1/2.Per una maggio re praticità si consiglia di appoggiare la protezione in policarbonato sulla tavola girevo le della macchina</li> <li>Utilizzando la chiave Allen 8 mm. speciale e la chiave fissa a una bocca CH 32, svitare il dado di serraggio ed asportare la flangia esterna. Fig. 3.</li> <li>nserire la lama sul mandrino. Fig. 4.</li> <li>L'UTENSILE UTILIZZATO DEVE AVERE LA CARATTERISTICHE DESCRITTE A PAGINA 11. SI RACCOMANDA L'UTILIZZO DI GUANTI DI PROTEZIONE DURANTE L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE DI INSERIMENTO LAMA. ACCERTARSI DEL CORRETTO INSERIMENTO, RELATIVAMENTE AL SENSO DI ROTAZIONE, COME INDICATA DALLA FRECCIA PRESENTE SUL CARTER COPRILAMA.</li> <li>Inserire la flangia esterna ed il dado di serraggio. Fig. 5.</li> <li>Inserire la flangia esterna ed il dado di serraggio. Bloccare a fondo il dado di serraggio. Fig. 5.</li> <li>ATTENZIONE: Prima di eseguire il montaggio della flangia esterna verificare l'assenza di grasso oppure di lubrificante tra la lama e le due flange di bloccaggio.</li> <li>Rimontare la protezione in policarbonato (5). Fig.1/2. For the sake of practicality, place the polycarbonate guard on the machine's rotary table.</li> <li>Liosen the screws (4) and remove the guard in polycarbonate guard on the machine's rotary table.</li> <li>Liosen the screws (4) and remove the guard on the machine's rotary table.</li> <li>Liosen the screws (4) and remove the guard on the machine's rotary table.</li> <li>Liosen the screws (4) and remove the guard on the machine's rotary table.</li> <li>Liosen the screws (4) and remove the guard on the machine's rotary table.</li> <li>Liosen the screws (4) and remove the guard on the archive and a CH27 wrench undo the securing bold and encore in polycarbonate guard on the machine's rotary table.</li> <li>Liosen the screws (4) and remove the guard on the archive and remove the sake of practicality, place the polycarbonate gua</li></ol>			
<ol> <li>Svitare le viti (4) e asportare la protezione in policarbonato (5). Fig.1/2.Per una maggio re praticità si consiglia di appoggiare la protezione in policarbonato sulla tavola girevo le della macchina</li> <li>Utilizzando la chiave Allen 8 mm. speciale e la chiave fissa a una bocca CH 32, svitare il dado di serraggio ed asportare la flangia esterna. Fig. 3.</li> <li>nserire la lama sul mandrino. Fig. 4.</li> <li>L'UTENSILE UTILIZZATO DEVE AVERE LA CARATTERISTICHE DESCRITTE A PAGINA 11. SI RACCOMANDA L'UTILIZZO DI GUANTI DI PROTEZIONE DURANTE L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE DI INSERIMENTO LAMA. ACCERTARSI DEL CORRETTO INSERIMENTO, RELATIVAMENTE AL SENSO DI ROTAZIONE, COME INDICATA DALLA FRECCIA PRESENTE SUL CARTER COPRILAMA.</li> <li>Inserire la flangia esterna ed il dado di serraggio. Fig. 5.</li> <li>Inserire la flangia esterna ed il dado di serraggio. Bloccare a fondo il dado di serraggio. Fig. 5.</li> <li>ATTENZIONE: Prima di eseguire il montaggio della flangia esterna verificare l'assoluta pulizia della stessa. Verificare l'assenza di grasso oppure di lubrificante tra la lama e le due flange di bloccaggio.</li> <li>Rimontare la protezione in policarbonato (5) e fissarla al gruppo operante della</li> <li>Loosen the screws (4) and remove the guard in polycarbonate (5).Fig.1/2. For the sake of practicality, place the polycarbonate guard on the machine's rotary table.</li> <li>Loosen the screws (4) and remove the guard in polycarbonate guard on the machine's rotary table.</li> <li>Lisca mid appoggiare la protezione in policarbonato sulla tavola girevo te della vivitational polycarbonate guard on the machine's rotary table.</li> <li>Lisca mid appoggiare la protezione in policarbonato sulla tavola girevo te della vitational polycarbonate guard on the machine's rotary table.</li> <li>Lisca mid and remove the guard on the archive and a CH27 wrench undo the securing backet of the polycarbonate guard on the machine's rotary table.</li> <li>Lisca mid remove</li></ol>	<u>^</u>		
	<ol> <li>Svitare le viti (4) e asportare la protezione in policarbonato (5). Fig. 1/2.Per una maggio re praticità si consiglia di appoggiare la protezione in policarbonato sulla tavola girevo le della macchina</li> <li>Utilizzando la chiave Allen 8 mm. speciale e la chiave fissa a una bocca CH 32, svitare il dado di serraggio ed asportare la flangia esterna. Fig. 3.</li> <li>nserire la lama sul mandrino. Fig. 4.</li> <li>L'UTENSILE UTILIZZATO DEVE AVERE LA CARATTERISTICHE DESCRITTE A PAGINA 11. SI RACCOMANDA L'UTILIZZO DI GUANTI DI PROTEZIONE DURANTE L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE DI INSERIMENTO LAMA. ACCERTARSI DEL CORRETTO INSERIMENTO, RELATIVAMENTE AL SENSO DI ROTAZIONE, COME INDICATA DALLA FRECCIA PRESENTE SUL CARTER COPRILAMA.</li> <li>Inserire la flangia esterna ed il dado di serraggio. Bloccare a fondo il dado di serraggio. Fig. 5.</li> <li>ATTENZIONE: Prima di eseguire il montaggio della flangia esterna verificare l'assoluta pulizia della stessa. Verificare l'assenza di grasso oppure di lubrificante tra la lama e le due flange di bloccaggio.</li> <li>Rimontare la protezione fissa (3) per mezzo delle viti (1) e (2).</li> <li>Rimontare la protezione in policarbonato (5) e fissarla al gruppo operante della</li> </ol>	<ol> <li>Loosen the screws (4) and remove the guard in polycarbonate (5).Fig.1/2. For the sake of practicality, place the polycarbonate guard on the machine's rotary table.</li> <li>Using a 6 mm Allen key and a CH27 wrench undo the securing bolt and remove the external flange. Fig. 3.</li> <li>Fit the blade on the arbor. Fig. 4.</li> <li>THE TOOL MUST HAVE THE CHARACTERISTICS SPECIFIED ON PAGE 11. PROTECTIVE GLOVES MUST BE WORN WHEN FITTING THE BLADE. MAKE SURE THAT IT IS FITTED SO THAT IT TURNS IN THE RIGHT DIRECTION AS SHOWN BY THE ARROW ON THE BLADE GUARD.</li> <li>Insert the external flange and the lock nut. Tighten up the lock nut completely. Fig. 5. IMPORTANT: Make sure that the external flange is perfectly clean before mounting it. Check that there is no grease or lubricant between the blade and the two securing flanges.</li> <li>Reassemble fix guard (3) using screws (1) and (2)</li> <li>Refit the polycarbonate guard (5) and secure it to the cutting assembly of the mitre saw</li> </ol>	


### ITALIANO ENGLISH SOSTITUZIONE REPLACING LAMA THE BLADE














1 50 - 350 01_90 0050 02 50	61_04 <i>VOITS 230/60 IMONOFASE</i>
ITALIANO	ENGLISH
SOSTITUZIONE LAMA	REPLACING THE BLADE
Si raccomanda l'utilizzo di guanti di protezione durante l'esecuzione dell'operazione di inserimento lama. Quando si rimonta la lama accertarsi del corretto inserimento, relativamente al senso di rotazione, come indicato nell'apposita freccia presente sul carter coprilama. Controllare, inoltre, tassativamente che il diametro esterno e il diametro interno dell'utensile corrispondano a quelli indicati nella apposita targa fissata al basamento della troncatrice. Verificare che l'albero portautensile e la flangia di serraggio esterna siano esenti da grasso e/o olio. FARE ATTENZIONE A NON LASCIARE ALL'INTERNO DELLE CUFFIE UTENSILI DI QUALSIASI GENERE.	properly fitted and that it turns in the right direction, as shown by the arrow on the blade guard. Furthermore, ensure that the outer and inner diameters of the tool correspond to those indicated on the plate fastened to the base of the mitre saw. Make sure the arbor and outer fixing flange are free of grease and/or oil. MAKE SURE THAT NO TOOLS ARE LEFT INSIDE THE BLADE GUARD.
OGNI INTERVENTO SULLA MACCHINA DEVE ESSERE EFFETTUATO CON L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERROTTA E CON LA TESTA IN POSI- ZIONE DI BLOCCAGGIO DEL GRUPPO.	WHEN MAKING ANY ADJUSTMENT TO THE MACHINE, IT MUST BE DISCONNECTED FROM THE ELECTRICITY MAINS AND THE HEAD MUST BE IN THE CUTTING ASSEMBLY LOCKING POSITION.



ITALIANO	ENGLISH		
SOSTITUZIONE DELLE CINGHIE	REPLACING THE BELTS		



sostituzione delle cinghie seguire la procedure qui descritta:

- 1. Con una chiave fissa CH 13 (3) svitare e asportare le due viti (2), e rimuovere il carter **(1)**.
- Per sostituire la cinghia agevolmente è necessario allentarne la sua tensione. 2.

Con chiave Allen 8 mm (4), allentare le viti (5) e (7). In questo modo il motore (6) è libero di ruotare facendo perno sulla vite (5) e quindi di diminuire la tensitura della cinghia. Particolare attenzione deve essere prestata alla tensitura, in quanto se scarsa si ha slittamento tra cinghia e pulegge. Se è eccessiva si ha un logoramento precoce della cinghia.

Procedere alla sostituzione delle cinghie e ripetere al contrario tutte le operazioni precedentemente descritte.

Sul lato destro della macchina è posizionato il carter copricinghie (1). Per effettuare la The belt guard (1) is located on the right hand side of the machine. To replace the belt, follow the instructions provided here below:


- 1. Use a n° 13 box wrench (3) to remove the two screws (2) and the guard (1).
- To make belt removal esier, loosen the belt.


With the 8 mm Allen wrench (4), loosen the screws (5) and (7). In this way the motor (6) is free to rotate by pivoting on the screw (5) and therefore decreases the belt's tension. Special attention must paid to the tensioning, in that if it is lacking there will be slipping between the belt and the pulleys. If it is excessive the belt will be worn down prematurely. Proceed to the substitution of the belts and repeat in the reverse order the operations previously described.





#### SOSTITUZIONE DELLE CINGHIE

#### REPLACING THE BELTS












ITALIANO	ENGLISH	
REGOLAZIONE PUNTO DI FINE CORSA INFERIORE	ADJUSTING LOWER STOP POSITION	
Può essere necessario eseguire alcune piccole regolazioni del punto di fine corsa inferiore. Procedere come segue:	It may be necessary to make some small adjustments to the lower stop position. Proceed as follows:	
<ol> <li>Interrompere l'alimentazione elettrica,</li> <li>Allentare la vite all'interno del dado (1),</li> <li>Avvitare il dado (1) per abbassare il punto di arresto lama.</li> </ol>	<ol> <li>Turn off the electricity supply.</li> <li>Slacken the bolt inside the nut (1).</li> <li>Tighten up the nut (1) to lower the blade stop point.</li> </ol>	
Verificare quanto eseguito eseguendo qualche taglio di controllo. Al termine della regolazione riavvitare la vite all'interno del dado (1).	Check the adjustment by making a few test cuts. After completing the adjustment tighten up the bolt inside the nut (1).	




MENTAZIONE ELETTRICA INTERROTTA E CON LA TESTA IN POSIZIONE DI FROM THE ELECTRICITY MAINS AND THE HEAD MUST BE IN THE CUTTING **BLOCCAGGIO DEL GRUPPO.** 

OGNI INTERVENTO SULLA MACCHINA DEVE ESSERE EFFETTUATO CON L'ALI- WHEN MAKING ANY ADJUSTMENT TO THE MACHINE, IT MUST BE DISCONNECTED ASSEMBLY LOCKING POSITION.













ITALIANO	ENGLISH	
PARTI DI RICAMBIO	SPARE PARTS	

In ogni pagina del capitolo "Parti di ricambio" sono individuate le parti principali d'ogni gruppo della macchina. Tali parti sono indicate univocamente da un numero progressivo. Nella tabella sottostante le fotografie, sono indicati tali numeri, i codici e una breve descrizione delle parti corrispondenti ai numeri menzionati nelle fotografie. Al momento dell'ordine di una qualsiasi parte di ricambio dovranno essere inviati all' OMGA Inc. i seguenti dati:

- Codice della macchina (in copertina sotto il logo OMGA).
- 2. Modello della macchina.
- 3. Codice della/e parte/i di ricambio.
- Quantità.

Non saranno accettati ordini senza i dati sopracitati.


Each page of the "Spare parts" section illustrates one of the main units of the machine. Each part of a unit is identified by a progressive number. The table under the photograph contains these numbers, the relevant identification codes and a short description of the part. When ordering spare parts from OMGA Inc., always quote the following information:

- . Machine code number (on the cover under the OMGA logo).
- 2. Machine model.
- 3. Code(s) of the spare part(s).
- 4. Quantity

Orders not including the above information will not be accepted.




# ITALIANO PARTI DI RICAMBIO SPARE PARTS




		ITALIANO	<b>ENGLISH</b>
N°	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	530000100000	GRUPPO BLOCCAGIO TAVOLA	LOCKING UNIT
2	0801200700	LEVETTA SBLOCCAGGIO	LEVER
3	24807	INSERTO SPONDA	FENCE INSERT
4	24806	SPONDA	FENCE
5	0801004300	VOLANTINO	HANDWHELL
6	15	MOSTRINA FRECCIA	ARROW STICKER
7	1656	TAVOLA GIREVOLE	ROTARY TABLE
8	1639	BASAMENTO	BASE
9	1638	INSERTO TAVOLA	TABLE INSERT



# PARTI DI RICAMBIO





ENGLISH SPARE


**PARTS** 

		ITALIANO	ENGLISH
N°	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	660030000000	GRUPPO BILANCIAMENTO	BALANCING UNIT
2	28847	MOLLA INTERNA	BALANCE SPRING
3	1793	ATTACCO MOLLA INFERIORE	LOWER SPRING FITTING
4	1800	PERNO ATTACCO BILANCIAMENTO	BALANCE ATTACHMENT PIN
5	24792	MOLLA ESTERNA SUPERIORE	TOP EXTERNAL SPRING
6	24268	ATTACCO MOLLA SUPERIORE	TOP SPRING ATTACHMENT
7	47	PARACOLPO	BUFFER






### ITALIANO PARTI DI RICAMBIO SPARE PARTS





		ITALIANO	<b>ENGLISH</b>
N°	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	520370025061	GRUPPO MOTORE	MOTOR UNIT
2	41	VENTOLA	FAN
3	24603	CALOTTA VENTOLA	FAN COVER
4	0701804000	CALOTTA MORSETTIERA	TERMINAL BOARD COVER
5	1501200250	STATORE MONOFASE	SINGLE - PHASE STATOR
6	0600100500	CUSCINETTO ANTERIORE	FRONT BEARING
7	0600106200	CUSCINETTO POSTERIORE	REAR BEARINGS
8	830500164600	ALBERO ROTORE	ROTOR SHAFT
9	0700100400	CONDENSATORE	CAPACITOR



#### ITALIANO **ENGLISH PARTI DI RICAMBIO**








**SPARE** 


**PARTS** 

		ITALIANO	ENGLISH
N°	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	24801	CARTER CINGHIA	BELT GUARD
2	61118	PULEGGIA CIRCOLARE	ROUND PULLEY
3	61118	PULEGGIA MOTORE	DRIVE PULLEY
4	1400100500	CINGHIA DI TRASMISSIONE	DRIVE BELT
5	62355	BOCCA DI ASPIRAZIONE	EXTRACTION INTAKE
6	1632	SUPPORTO MOTORE	MOTOR SUPPORT

### ITALIANO PARTI DI RICAMBIO

#### SPARE PARTS







		ITALIANO	<b>ENGLISH</b>
N°	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	570000340000	GRUPPO RIPARO ø350	GUARD ASSEMBLY Ø 350
2	24790	PROTEZIONE LAMA IN POLICARBONATO	POLYCARBONATE BLADE GUARD
3	26223	INSERTO PROTEZIONE	GUARD INSERT
4	24269	SUPPORTO PROTEZIONE	SUPPORT
5	24265	BIELLA	CONNECTING ROD
6	21017	AMMORTIZZATORE	SHOCK ASORBER
7	9693	MOLLA	SPRING
8	24789	ATTACCO TIRANTE	TIE-ROD CONNECTION



### ITALIANO ENGLISH





		ITALIANO	ENGLISH
N°	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	1660	DADO CIRCOLARE	CIRCULAR NUT
2	24607	FLANGIA SINISTRA	LH FLANGE
3	2817	FLANGIA DESTRA	RH FLANGE
4	18006	ALBERO CIRCOLARE	ROUND SHAFT
5	0600200600	CUSCINETTO	BEARING
6	0502109300	INTERRUTTORE A BILANCIERE CON MOLLA DI RITORNO	SWITCH WHIT SPRING RETURN
7	3965	IMPUGNATUTRA	HANDGRIP
8	720200800143	SALVAMOTORE MAGNETOTERMICO	THERMAL MAGENTIC OVERLOAD CUT-OUT







Via Carpi-Ravarino, 146 - 41010 LIMIDI DI SOLIERA (MO) - ITALY Tel. (059) 897333 - Fax. (059) 565000 - Fax Intl. Line ++39 59 850276 E-Mail: omga@omga.it

### BRICOSERGIO - GUIDA ALL'ACQUISTO DI MACCHINE PER IL LEGNO

internet web site: www.bricosergio.it - Email: info@bricosergio.it Tel 333 6147146 - 02 320621763 - Fax 02 700536511